

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest zabawką, a dzieci korzystające z produktu muszą być cały czas nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Produkt zawiera małe części. Upewnij się, że są one solidnie zamocowane i trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Lampa powinna być używana w pomieszczeniach i nie jest wodoodporna. Nie zanurzaj jej w wodzie.
- Podczas czyszczenia produktu zawsze odłączaj adapter od gniazdka elektrycznego. Czyść go miotłąką do kurzu lub wilgotną szmatką.
- Trzymaj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku awarii nie rozmontowuj samodzielnie źródła światła LED.
- Podczas wymiany źródła światła: postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i używaj wyłącznie oryginalnych części. W celu wymiany zawsze najpierw wyjmij adapter z gniazdka i kabel ze źródła światła LED.

Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Moduł LED jest urządzeniem elektronicznym i nie należy wyrzucać go do śmieci domowych, ale należy go zutylizować w miejscu wskazanym przez gminę.

Symbol urządzenia klasy III.

Ten symbol na spodzie diody LED oznacza, że urządzenie działa na bardzo niskim napięciu, które jest mniejsze niż 50 woltów prądu przemiennego.

Uwaga! Ten produkt Mr Maria NIE JEST zabawką. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, prosimy o przeczytanie instrukcji przed montażem i użyciem produktu.

TEN PRODUKT ZAWIERA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA O KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ G.

Następująca etykieta klasy energetycznej dotyczy dołączonego modułu LED MRLEDTOUCH1 + kabla MRCABTOUCH1.

